

Mode d'emploi User guide



The Brick Battery

Références Urban Factory BAB



Introduction:

Vous venez d'acheter une Bricks Battery d'Urban Factory, et nous vous en remercions.

Afin de mieux comprendre le fonctionnement de ce produit, voici ses principales caractéristiques.

La lecture de ce mode d'emploi est fortement conseillée avant toute utilisation du produit, merci de le conserver pour toute consultation future.

1. Contenu de la boîte:

1 x Batterie The Bricks- 4200 mAh

1 x Câble USB / Micro USB

1 x mode d'emploi

2. Fonctionnement:

1. Pour recharger la Bricks Battery :

Brancher le câble, côté micro-USB à la batterie « In DC5V », et côté USB au chargeur mural ou au port USB d'un ordinateur.

Lorsque la batterie est en cours de charge, les LED de jauge s'allument les unes après les autres.

Lorsque la batterie est complètement chargée, les 5 LED sont allumées.

2. Pour que la Bricks Battery recharge votre appareil

(Smartphone ou autre).

Brancher à l'appareil de votre choix le câble habituel permettant de le recharger, et brancher l'autre extrémité (USB) à la Bricks Battery (OUT DC5V) Puis appuyer sur le bouton « on ». Il est possible de charger deux appareils simultanément.

3. Spécifications:

Batterie Li-Polymer Battery

Capacité : 4200 mAh

Entrée: 5V – 1A

Sortie 1 : 1A

Sortie 2 : 2.1A

4. Précautions:

NE JAMAIS utiliser la batterie dans un endroit humide, tel qu'une salle de bains, ou tout autre endroit où elle pourrait être exposée à l'eau.

NE JAMAIS tenter de démonter la batterie, l'ouvrir ou modifier son circuit. Les enfants doivent être surveillés, ce n'est pas un jouet !

NE PAS inverser le mode de chargement (ne pas tenter de charger la batterie via « out »)

NE PAS jeter la batterie au feu ou dans l'eau.

Lorsque la batterie est complètement chargée, débrancher la batterie pour ne pas la surcharger.

Utiliser la batterie à des températures comprises entre 0°C et 40°C

Ne pas abimer la batterie, ne pas la lancer, en cas de problème débranchez-la du chargeur et contactez-nous.

Si vous apercevez un changement sur l'aspect du produit, tel qu'une chauffe anormale, décoloration, déformation, arrêtez immédiatement de vous en servir, débranchez-là et contactez-nous.

Ne pas placer la batterie sur des matériaux inflammables lors de la charge.

Limite de la garantie:

Ce produit comporte une garantie complète de deux ans à compter de la date d'achat contre les défauts de fabrication. Cette garantie ne couvre pas les dégâts résultant d'accidents, d'un usage inadapté, de réparation ou transformation pratiquées sur le produit, ou résultant de la non-observation du mode d'emploi.

Pour plus d'informations ou questions : www.urban-factory.com

Introduction:

Thank you for purchasing the Bricks Battery by Urban Factory.

In order to understand better this product, please read this document carefully before the first use, and keep it for future reference.

1. Box content:

1 x Battery Bricks – 4200 mAh

1 x Cable USB / Micro USB

1 x User guide

2. Operation:

1. To charge the Bricks Battery :

Connect the cable: Micro-USB to the battery « in DC5V », and USB to the AC Adapter, wall charger, or computer.

When the battery is charging, the LEDs are blinking.

When the battery is fully charged, all the LEDs are all lighting.

2. To charge any device with the Bricks Battery.

Connect the device of your choice with its usual charging cable, and connect the USB part of this cable to the Bricks Battery

Push the button on the Bricks Battery to start charging the device.

3. Specifications:

Li-Polymer - Battery

Capacity : 4200 mAh

Input: 5V – 1A

Output1: 1A

Output2: 2.1A

4. Cautions:

NEVER use the battery in a humid place such as bathroom or any other place where it could be exposed to water.

NEVER try to open the product, dismantle it or modify the components.

Children must be supervised, the Bricks Battery is not a toy.

Do not connect input and output in reverse. Don't try to charge the battery via the "output"

Do not throw the battery into fire or water.

When the battery is fully discharged, disconnect the battery to avoid over-charging.

Use the battery in temperature ranges from 0° to 40°C.

Do not scratch, throw etc the battery. In case of any problem or trouble, disconnect it from the charger and contact us.

If you observe any change on the product aspect, such as abnormal over-heat, discoloration, distortion, immediately stop using it, disconnect it and contact us.

Do not place the battery on flammable materials during charge.

Limitation of the guarantee:

From the date of purchase, this product has a full two year warranty against manufacturing defects. Coverage is not extended to damage from accidents, misuse, repair or alteration carried out on the product or to damage resulting from failure to follow the user manual.

For further information or questions: www.urban-factory.com



RoHS
COMPLIANT

